


Überwachungs- und Messrelais für diverse Überwachungsaufgaben

- Netzspannungsüberwachung
- Positive Sicherheitslogik, bei einem Überwachungspegel ausserhalb des Sollbereiches öffnet der Arbeitskontakt
- Kurvenformunabhängiges Messverfahren durch 500 integrale Messungen innerhalb 100 ms
- Modulbauform für Industrie und Installation
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Analoge Einstellung des Überwachungspegels
- LED-Statusanzeige




71.11.8.230.0010



- 1-Phasen-230 V-Netzspannungsüberwachung
- Überwachung der Über- und Unterspannung mit **festen** Grenzwerten
- langes verzögertes Wiedereinschalten, um Probleme mit hohen Einschaltströmen zu vermeiden

- Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz
- Überwachungspegel $(0,75 - 1,2) U_N$, feste Grenzen
- Verzögerungszeit 5 min oder 10 min über Brücke (Anschlüsse 5 und 9) wählbar




71.11.8.230.1010



- 1-Phasen-230 V-Netzspannungsüberwachung
- Überwachung der Über- und Unterspannung mit **einstellbaren** Grenzwerten
- langes verzögertes Wiedereinschalten, um Probleme mit hohen Einschaltströmen zu vermeiden

- Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz
- Überwachungspegel $(\pm 5 \dots \pm 20) \% U_N$, einstellbar
- Verzögerungszeit 5 min oder 10 min über Schalter wählbar



Kontakte

Anzahl der Kontakte

1 Wechsler

1 Wechsler

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A

10/15

10/15

Nennspannung/max. Schaltspannung V AC

250/400

250/400

Max. Schaltleistung AC1 VA

2.500

2.500

Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA

500

500

1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) kW

0,5

0,5

Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V A

10/0,3/0,12

10/0,3/0,12

Min. Schaltlast mW (V/mA)

300 (5/5)

300 (5/5)

Kontaktmaterial

AgCdO

AgCdO

Versorgung

Lieferbare V AC (50/60 Hz)

230

230

Nennspannungen U_N V DC

—

—

Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W

4/—

4/—

Arbeitsbereich AC

$(0,75 \dots 1,2) U_N$

$(0,8 \dots 1,2) U_N$

DC

—

—

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele

$100 \cdot 10^3$

$100 \cdot 10^3$

Überwachungspegel

fest $(0,75 \dots 1,2) U_N$

einstellbar $(\pm 5 \dots \pm 20) \% U_N$

Einschaltzeitverzögerung / Aktivierungszeit

(5 oder 10)min / $< 0,5$ s

(5 oder 10)min / $< 0,5$ s

Fehlerspeicherung

—

—

Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis

Entfällt, Überwachung der Netzspannung

Entfällt, Überwachung der Netzspannung

Umgebungstemperatur °C

$-20 \dots +55$

$-20 \dots +55$

Schutzart

IP 20


IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Überwachungs- und Messrelais für diverse Überwachungsaufgaben

- Netzspannungsüberwachung
- Positive Sicherheitslogik, bei einem Überwachungspegel ausserhalb des Sollbereiches öffnet der Arbeitskontakt
- Kurvenformunabhängiges Messverfahren durch 500 integrale Messungen innerhalb 100 ms
- Modulbauform für Industrie und Installation
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Analoge Einstellung des Überwachungspegels
- LED-Statusanzeige




71.31.8.400.1010



- 3-Phasen-400 V-Netzspannungsüberwachung
- Überwachung der Über- und Unterspannung mit **einstellbaren** Grenzwerten
- langes verzögertes Wiedereinschalten, um Probleme mit hohen Einschaltströmen zu vermeiden

- Netzspannungsüberwachung 400 V AC 50/60 Hz
- Überwachungspegel ($\pm 5 \dots \pm 20$) % U_N einstellbar
- Verzögerungszeit 5 min oder 10 min über Schalter wählbar




71.31.8.400.1021



- 3-Phasen-400 V-Netzspannungsüberwachung
- Überwachung der Über- und Unterspannung mit **einstellbarem unteren** Grenzwert
- Abschaltreaktionszeit einstellbar
- Nullspannungssicherer Fehlerspeicher

- Netzspannungsüberwachung 400 V AC 50/60 Hz
- Überwachungspegel $(0,8 \dots 0,95) U_N > U > 1,15 U_N$
- Verzögerungszeit $(0,1 \dots 12)$ s einstellbar
- Fehlerspeicher über Schalter wählbar
- Fehlerquittierung durch Schalterbetätigung von ON nach OFF und zurück nach ON



Kontakte

Anzahl der Kontakte		1 Wechsler	1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	10/15	10/15
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/400	250/400
Max. Schaltleistung AC1	VA	2.500	2.500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	500	500
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC)	kW	0,5	0,5
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V	A	10/0,3/0,12	10/0,3/0,12
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Kontaktmaterial		AgCdO	AgCdO

Versorgung

Lieferbare	V AC (50/60 Hz)	400	400
Nennspannungen U_N	V DC	—	—
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W	4/—	4/—
Arbeitsbereich	AC	$(0,8 \dots 1,2) U_N$	$(0,8 \dots 1,15) U_N$
	DC	—	—

Allgemeine Daten



Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Überwachungspegel		einstellbar $(\pm 5 \dots \pm 20) \% U_N$	einstellbar $(0,8 \dots 0,95) U_N$ – fest $1,15 U_N$
Einschalt- / Abschaltverzögerungs- / Aktivierungszeit		$(5 \text{ oder } 10) \text{ min} / — / < 0,5 \text{ s}$	$— / (0,1 \dots 12) \text{ s} / < 0,5 \text{ s}$
Fehlerspeicherung		—	Ja
Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis		Entfällt, Überwachung der Netzspannung	Entfällt, Überwachung der Netzspannung
Umgebungstemperatur	°C	$-20 \dots +55$	$-20 \dots +55$
Schutzart		IP 20	IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Überwachungs- und Messrelais für diverse Überwachungsaufgaben

- Netzspannungsüberwachung
- Positive Sicherheitslogik, bei einem Überwachungspegel ausserhalb des Sollbereiches öffnet der Arbeitskontakt
- Kurvenformunabhängiges Messverfahren durch 500 integrale Messungen innerhalb 100 ms
- Modulbauform für Industrie und Installation
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Analoge Einstellung des Überwachungspegels
- LED-Statusanzeige




71.31.8.400.2000



- 3-Phasen-Asymmetrieüberwachung (einstellbar) ohne Hilfsspannung
- Über- und Unterspannung (fest)
- Falsche Phasenausfall
- Phasenausfall

- Netzspannungsüberwachung 400 V AC 50/60 Hz
- Asymmetrie von einer oder zwei Phasen (-5 ... -20) % U_N einstellbar
- Überwachung der Betriebsspannung U an A1(1) und/oder A2(5) $> 1,1 U_N$




71.31.8.230.3020/3022



- 3-Phasen-Asymmetrieüberwachung (einstellbar) mit Hilfsspannung
- Über- und Unterspannung (einstellbar)
- Abschaltverzögerung
- Falsche Phasenfolge
- Phasenausfall

- Netzspannungsüberwachung 400 V AC 50/60 Hz
- Asymmetrie einstellbar (-5 ... -15) % von U_N
- Über- und Unterspannung einstellbar $\pm (2 \dots 20) \% U_N$
- Abschaltverzögerung einstellbar (0,1 ... 12) s bei Über- und Unterspannung und Asymmetrie
- Falsche Phasenfolge führt zur sofortigen Abschaltung
- Phasenausfall führt zur sofortigen Abschaltung



Kontakte

Anzahl der Kontakte

1 Wechsler

1 Wechsler

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A

10/15

10/15

Nennspannung/max. Schaltspannung V AC

250/400

250/400

Max. Schaltleistung AC1 VA

2.500

2.500

Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA

500

500

1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) kW

0,5

0,5

Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V A

10/0,3/0,12

10/0,3/0,12

Min. Schaltlast mW (V/mA)

300 (5/5)

300 (5/5)

Kontaktmaterial

AgCdO

AgCdO

Versorgung

Lieferbare V AC (50/60 Hz)

400

230

Nennspannungen U_N V DC

—

—

Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W

4/—

4/—

Arbeitsbereich AC

(0,8 ... 1,15) U_N

(0,8 ... 1,15) U_N

DC

—

—

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele

100 · 10³

100 · 10³

Überwachungspegel Spannung/Asymmetrie

fest (0,7 U_N und 1,1 U_N) / (-5 ... -20) % U_N

$\pm (2 \dots 20) \% U_N$ / (-5 ... -15) % U_N

Ausschaltzeitverzögerung / Aktivierungszeit

— / < 0,5 s

(0,1 ... 12) / < 0,5 s

Fehlerspeicherung über Schalter wählbar

—

—

Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis

Entfällt, Überwachung der Netzspannung

Ja

Umgebungstemperatur °C

-20 ... +55

-20 ... +55

Schutzart

IP 20


IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Überwachungs- und Messrelais für diverse Überwachungsaufgaben


- Universal einsetzbare Spannungs- bzw. Stromüberwachungs- und Mess - Relais
- Nullspannungssicherer Fehlerspeicher, (Wiedereinschaltperre EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.5)
- Programmierbar sind:
 - DC- oder AC- Überwachungspegel,
 - Bereichsüberwachung: oberer und unterer Wert,
 - Oberer Sollwert minus Hysteresisbereich (5... 50) % für das Wiedereinschalten
 - Unterer Sollwert plus Hysteresisbereich (5... 50) % für das Wiedereinschalten
- Auslöseverzögerungszeit
- Galvanische Trennung zwischen Mess- und Betriebsspannung
- Immun gegen Mikrounterbrechungen der Betriebsspannung bis 200 ms
- Weiter Überwachungsbereich je Gerät bei Spannung: DC (15...700) V, AC (15...480) V Strom: DC/AC (0,1...10) A, AC bis 600 A über Wandler 600/5 A
- Positive Sicherheitslogik
- LED - Statusanzeige



71.41.8.230.1021




- Universal-Spannungsüberwachung programmierbar
- Schutz gegen Wiedereinschalten nach Netzausfall oder Fehlerspannungsauslösung (EN 60204 / VDE 0113), (Innenwiderstand: 1 MΩ)
- AC / DC-Spannungsüberwachung einstellbar:
 - AC 50/60 Hz, (15 ...480) V
 - DC (15 ... 700) V
- Wiedereinschalthysteresis (5 ... 50) %
- Auslöseverzögerungszeit (0,1 ... 12) s



71.51.8.230.1021



- Universal-Stromüberwachung programmierbar
- Einsetzbar mit Stromwandler wählbar 50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 oder 600/5, (Innenwiderstand: 2,5 mΩ)
- AC / DC-Stromüberwachung einstellbar:
 - AC 50/60 Hz, (0,1...10) A, über Wandler bis 600 A
 - DC (0,1...10) A
- Wiedereinschalthysteresis (5 ... 50) %
- Auslöseverzögerungszeit (0,1 ... 12) s
- Zuschalt-Aktivierungszeit (0,1 ... 20) s, wird aktiviert bei jedem Zuschalten der Versorgungsspannung



Kontakte

Anzahl der Kontakte

1 Wechsler

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A

10/15

Nennspannung/max. Schaltspannung V AC

250/400

Max. Schaltleistung AC1 VA

2.500

Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA

500

1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) kW

0,5

Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V A

10/0,3/0,12

Min. Schaltlast mW (V/mA)

300 (5/5)

Kontaktmaterial

AgCdO

Versorgung

Lieferbare V AC (50/60 Hz)

230

Nennspannungen U_N V DC

—

Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W

4 / —

Arbeitsbereich AC

(0,85...1,15) U_N

DC

—

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele

100 · 10³

Überwachungspegel AC(50/60 Hz)/DC

(15...480)V/(15...700)V

Abschalt-/ Reaktions-/ Zuschalt-Aktivierungszeit

(0,1...12) s / < 0,35 s / < 0,5 s

Wiedereinschalthysteresis/Überwachungswert %

5...50

Fehlerspeicherung

Ja

Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis

Ja

Umgebungstemperatur °C

-20...+55

Schutzart


IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)




Überwachungs- und Messrelais für diverse Überwachungsaufgaben

- Überlastschutz für Motoren und Transformatoren (nach EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.3)
- Positive Sicherheitslogik, bei einem Überwachungspegel ausserhalb des Sollbereiches öffnet der Arbeitskontakt
- Kurvenformunabhängiges Messverfahren durch 500 integrale Messungen innerhalb 100 ms
- Modulbauform für Industrieinsatz
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- LED-Statusanzeige



71.91




71.92

71.91.x.xxx.0300



- Thermistor-Relais
- 1 Schliesser
- Für 24 V AC/DC oder 230 V AC

- Temperaturüberwachung mit PTC
- PTC-Kurzschlussüberwachung
- PTC-Drahtbruchüberwachung




71.92.x.xxx.0001



- Thermistor-Relais mit Fehlerspeicher
- 2 Wechsler
- Für 24 V AC/DC oder 230 V AC

- Temperaturüberwachung mit PTC
- Fehlerspeicher über Schalter wählbar
- Reset durch Betätigung der Reset - Taste oder Spannungsunterbrechung
- PTC-Kurzschlussüberwachung
- PTC-Drahtbruchüberwachung



Kontakte

Anzahl der Kontakte	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC
Max. Schaltleistung AC1	VA
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC)	kW
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V	A
Min. Schaltlast	mW (V/mA)
Kontaktmaterial	

Versorgung

Lieferbare	V AC (50/60 Hz)
Nennspannungen U_N	V AC/DC
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W
Arbeitsbereich	AC
	DC

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele
PTC-Überwachung: Kurzschluss / Temperatur OK	
Reset / Leiterbruch	
Verzögerungszeit / Aktivierungszeit	
Fehlerspeicherung über Schalter wählbar	
Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis	
Umgebungstemperatur	°C
Schutzart	

1 Schliesser

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

230

24

1/0,5

(0,85...1,15) U_N

(0,85...1,15) U_N

100 · 10³

<20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ

<1,3 kΩ / >3 kΩ

— / < 0,5 s

—

Ja

−20...+55

IP 20

2 Wechsler

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

230

24

1/0,5

(0,85...1,15) U_N

(0,85...1,15) U_N

100 · 10³

<20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ

<1,3 kΩ / >3 kΩ

— / < 0,5 s

Ja

Ja

−20...+55

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Universal einsetzbares Messrelais mit LCD-Display zur AC/DC-Spannungsüberwachung, mit einem Wechsler-Ausgangskontakt für 10 A-250 V-AC1, für 230 V Betriebsspannung, programmierbar sind die zu überwachende Spannung, die Verzögerungszeit und der Fehlerspeicher.

7

1

.

4

1

.

8

.

2

3

0

.

1

0

2

1

Serie

Typ

1 = 1-Ph AC-Netzüberwachung

3 = 3-Ph AC Netzüberwachung

4 = AC/DC Universal-Spannungsüberwachung

5 = AC/DC Universal- Stromüberwachung

9 = Thermistor-Relais (Temperaturüberwachung mit PTC)

Anzahl der Kontakte

1 = 1 Wechsler bei 71.11, 31, 41, 51

1 = 1 Schliesser bei 71.91

2 = 2 Wechsler bei 71.92

Spannungsart

0 = AC (50/60Hz)/DC

8 = AC (50/60 Hz)

Betriebsnennspannung

024 = 24 V AC/DC

230 = 230 V

400 = 400 V

Zusatzfunktionen

0 = Grundfunktion

1 = Überwachungswert einstellbar

2 = Einstellbar: Asymmetrie

Fest eingestellt: Überspannung, Phasenausfall, Phasenfolge

3 = Einstellbar: Über- und Unterspannung, Asymmetrie

Fest eingestellt: Phasenausfall, Phasenfolge

Ausführung

0 = Kein Fehlerspeicher

1 = Fehlerspeicher

2 = Mit N - Anschluss

Option

0 = Keine Verzögerungszeit

1 = Zwei feste Verzögerungszeiten

2 = Einstellbare Verzögerungszeit

Kontaktart

0 = Wechsler

3 = Schliesser

Alle Ausführungen / Baubreite

71.11.8.230.0010 / 35 mm

71.11.8.230.1010 / 35 mm

71.31.8.400.1010 / 35 mm

71.31.8.400.1021 / 35 mm

71.31.8.400.2000 / 35 mm

71.31.8.230.3020 / 22,5 mm

71.31.8.230.3022 / 22,5 mm

71.41.8.230.1021 / 35 mm

71.51.8.230.1021 / 35 mm**

71.91.0.024.0300 / 22,5 mm

71.91.8.230.0300 / 22,5 mm

71.92.0.024.0001 / 22,5 mm

71.92.8.230.0001 / 22,5 mm

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften			
Isolationskoordination nach EN 60810-1:2204, VDE 0435 T 201		Bemessungs-Isolationsspannung	V 250
		Bemessungs-Stossspannung	kV 4
		Verschmutzungsgrad	3
		Überspannungskategorie	III
Spannungsfestigkeit zwischen (A1, A2, A3, B1, B2) und den Kontaktanschlüssen (11, 12, 14) und den Anschlüssen (Z1, Z2)	V AC	2.500	
	kV (1,2/50 µs)	6	
Spannungsfestigkeit an geöffneten Kontakten	V AC	1.000	
EMV - Störfestigkeit			
Art der Prüfung		Vorschrift	Prüfschärfe
ESD-Entladung	über die Anschlüsse	EN 610004-2	8 kV
	durch die Luft	EN 610004-2	8 kV
Elektromagnetisches HF-Feld (80 ... 1000) MHz		EN 610004-3	3 V/m
Burst (5-50 ns, 5 kHz) an (A1, A2, A3, R1, R2) und (Z1, Z2)		EN 610004-4	2 kV
Surges (1,2/50 µs) an (A1, A2, A3, B1, B2) und (Z1, Z2)	gemeinsam (common mode)	EN 610004-5	4 kV
	gegeneinander (differential mode)	EN 610004-5	4 kV
Leitungsgeführtes elektromagnetische HF-Signal (0,15 ... 80) MHz an A1 - A2		EN 610004-6	10 V
EMV - Emission, elektromagnetische Felder		EN 55022	Klasse B
Weitere Daten			
Spannungs- und Stromwerte des Eingangs Z1 Z2	Typ 71.11	Kontaktbrücke für Zeitbereich	V / mA 230 V / —
	Typ 71.91, 71.92	PTC Temperaturmessung	V / mA 24 V / 2,4
Länge der Steuerleitung zum Betriebsspannungseingang /Länge der Leitung zum Messeingang (Die Angabe der Leiterlänge bezieht sich auf eine Leiterkapazität von 10 nF / 100 m)	Typ 71.11, 71.31	Kontaktbrücke für Zeitbereich	m 150 / —
	Typ 71.41	Spannungsmessung	m 150 / 50
	Typ 71.51	Strommessung	m 150 / 50
	Typ 71.91, 71.92	PTC Temperaturmessung	m 50 / 50
Messprinzip	Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92	Arithmetischer Mittelwert des zu überwachenden Signals über die im Abstand von 50 µs gemessenen Werte innerhalb von 4 Perioden. Mikrounterbrechungen bis <200 ms werden nicht berücksichtigt.	
Sicherheitslogik	Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92	Wenn die zu überwachenden Werte im gewünschten Bereich liegen, ist der Arbeitskontakt geschlossen. Positive Sicherheitslogik	
Aktivierungszeit (nach Zuschalten der Betriebsspannung)	Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92	≤ 0,5 s	
Wärmeabgabe an die Umgebung	ohne Kontaktbelastung	W	4
	bei max. zulässigem Kontaktdauerstrom	W	5
Zulässige Lagertemperatur		°C	-40...+85
Schutzart: Gehäuse EN 60529			IP 20
 Drehmoment		Nm	0,8
Max. Anschlussquerschnitt		eindrätig	mehrdrätig
	mm²	0.5...(2x2,5)	(2x1,5)
	AWG	20...(2x14)	(2x16)

Funktions - Übersicht

	Überwachungsgrösse												Zeiten			Betriebs- spannung		Gehäuse		Aus- gang	
Überwachungs- Relais - Typ	1 ~ 230 VNetz, Unter- und Überspannung	3 ~ 400 VNetz, Unter- und Überspannung	3 ~ 400 VNetz, Asymmetrie	3 ~ 400 VNetz, Phasenausfall	3 ~ 400 VNetz, Phasenfolge	DC-Spannung (15...700) V Unter- und Überspannungsüberwachung,	AC-Spannung (15...484) V Unter- und Überspannungsüberwachung,	DC- Strom (0,1 ...10) A Unter- und Überstromüberwachung,	AC- Strom (0,1...10) A oder (Stromwandler bis 600 A) Unter- und Überstromüberwachung	Temperatur, PTC-Widerstand, Fühlerdrahtbruch, Fühlerkurzschluss, Motoren u.s.w.	Einstellbar	Fehlerspeicher	Verzögerungszeit 5 / 10 min wählbar	Verzögerungszeit (0,1 ... 12) s einstellbar	Zuschalt-Aktivierungszeit (0,1 ...20) s einstellbar damit der Einschaltstrom nicht zum Auslösen führt	24 V AC/DC	230 V AC	400 V AC	35 mm breit, Automatenbauform	22,5 mm breit, Industriebauform	Relais - Ausgang, 250 V AC / 10 A W = Wechsler = CO, S = Schliesser = NO
71.11.8.230.0010	•												•					•			1 W
71.11.8.230.1010	•										•		•					•			1 W
71.31.8.400.1010		•									•		•						•	•	1 W
71.31.8.400.1021		•									•	•		•					•	•	1 W
71.31.8.400.2000			•	•	•						•								•	•	1 W
71.31.8.230.3020		•	•	•	•						•			•				•		•	1W
71.31.8.230.3022		•	•	•	•						•			•				•		•	1W
71.41.8.230.1021	•					•	•				•	•		•				•		•	1 W
71.51.8.230.1021								•	•		•	•		•	•			•		•	1 W
71.91.0.024.0300										•							•			•	1 S
71.91.8.230.0300										•								•		•	1 S
71.92.0.024.0001										•		•					•			•	2 W
71.92.8.230.0001										•		•						•		•	2 W
Stromwandler	Handelsüblich zu beziehen																				

Erklärung der Gerätebeschriftung und der LED- bzw. LCD-Anzeige

Überwachungs – Relais ohne LCD-Anzeige	
ON	LED grün Dauerlicht: Speisespannung liegt an und Messsystem ist aktiv.
DEF	Default: Zu überwachende Grösse (ausser Asymmetrie, die mit der LED ASY angezeigt wird) liegt ausserhalb der vorgegebenen Sollwerte. LED rot blinkt: Verzögerungszeit läuft, die Schaltstellung des Ausgangsrelais ist dem Funktionsdiagramm zu entnehmen. LED rot Dauerlicht: Ausgangsrelais ist ausgeschaltet. Kontakt 11-14 (6-2) ist geöffnet.
ASY	Phasenasymmetrie liegt ausserhalb der vorgegebenen Sollwerte. LED Dauerlicht: Ausgangsrelais ist ausgeschaltet. Kontakt 11-14 (6-2) ist geöffnet.
LEVEL	Gewählter Bereich als %-Wert von der Sollgrösse.
TIME	Verzögerungszeit (min = Minuten) oder (s = Sekunden).
MEMORY ON	Fehlerspeicher eingeschaltet: Der Zustand des Ausgangsrelais nach dem Auftritt des Nichteinhaltens der Sollwerte - Kontakt 11-14 (6-2) geöffnet - wird beibehalten, auch wenn die zu überwachende Werte wieder in den Bereich der vorgegebenen Sollwerte zurückkehrt. Fehlerquittierung erfolgt durch Spannungsunterbrechung oder bei 71.31.8.400.1021 durch Schalterbetätigung von ON nach OFF und zurück nach ON und bei 71.91.8.230.0401 durch Betätigung der "RESET" – Taste.
MEMORY OFF	Fehlerspeicher ausgeschaltet: Der Zustand des Ausgangsrelais nach dem Auftritt des Nichteinhaltens der Sollwerte - Kontakt 11-14 (6-2) OFF geöffnet- wird nicht beibehalten, wenn die zu überwachende Werte wieder in den Bereich der vorgegebenen Sollwerte zurückkehrt. Überwachtes Gerät / Motor läuft selbsttätig wieder an.



Überwachungs – Relais mit LCD-Anzeige			
SET/RESET	Setzen oder Zurücksetzen bei den programmierbaren Mess-Relais 71.41 und 71.51. Siehe Bedienungsanleitung in der Verpackung.		
SELECT	Auswählen der gewünschten Parameter bei programmierbaren Mess-Relais 71.41 und 71.51. Siehe Bedienungsanleitung in der Verpackung.		
DEF	Default, LED rot Dauerlicht oder blinkend.		
PROG Modus	Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "SET/RESET" und "SELECT" über 3 sec, kommt man in den Programmiermodus. Es erscheint für 1 sec die Anzeige "prog". Über "SELECT" wählt man dann "AC" oder "DC" und bestätigt mit "SET/RESET". Bei Betätigen der Taste "SELECT" erscheint zur Auswahl Up, Lo, UpLo, wobei das Gewünschte mit Betätigen der Taste "SET/RESET" festzulegen ist. Nach Up und Lo erscheint Hys mit dem man den zulässigen Bereich beschreibt. So ist z.B. bei einem Up-Wert von 250 V, und einer Hystereseis von 60 V der zulässige Bereich (190...250) V oder bei einem Lo-Wert von 3,5 A und einer eingegeben Hystereseis von 1,2 A der überwachte Bereich (3,5...4,7) A. Nachdem SET gedrückt wurde, erscheint der jeweils nächste zu programmierende Schritt oder Wert und der Fehlerspeicher M, der mit "YES" oder "no" zu wählen ist. Wenn alle Programmierschritte durchlaufen sind, erscheint die Anzeige "End".		
Programmier-Kurzanleitung	Nach nochmaligem Betätigen der Taste "SET/RE SET" erscheint der gemessene Wert oder eine "0", wenn an den Anschlüssen Z1 und Z2 (5 und 9) keine Messgrösse anliegt. Wird die Programmierung abgebrochen, bevor die Anzeige End mit SET/RESET bestätigt wird, bleibt nach einer Betriebsspannungsunterbrechung die alte Vorgabe erhalten.		
Programm Abfrage	Nachdem die Tasten "SELECT" mindestens 1 sec gedrückt wurde, kommt man in den „Programm-Abfragemodus“. Durch wiederholtes Betätigen der Taste "SELECT" werden der programmierte Modus und die Werte angezeigt.		
M (Memory) blinkend	Fehlerspeicher hat angesprochen, Fehlerquittierung erfolgt durch 1 sec Drücken der Taste "SET/RESET".		
LCD-Anzeige	V = Volt A = Ampere Up = Obere Grenze mit einer Hystereseis nach unten Lo = Untere Grenze mit einer Hystereseis nach oben UpLo = Obere und untere Grenze, Bereichsüberwachung	Level= Wert Hys = Hystereseis M = Memory (Speicher) Yes = ja, mit Memory no = nein, ohne Memory	$t_1 = T_1$ - Zeit in der kurzzeitige Schwankungen nicht berücksichtigt werden $t_2 = T_2$ - Bei dem Stromüberwachungs-Relais 71.51 die Zeit, in der der Einschaltstrom nicht berücksichtigt wird.

LED/ LCD-Statusanzeige

Typ	Anlaufbetrieb	Normalbetrieb	Anormaler Betrieb		Reset
71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010 71.31.8.400.1010	Nach dem Zuschalten T = 5 oder 10 min 11-14 geöffnet schließt nach T, wenn Sollwert OK	Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Zeit T läuft, Sollwerte nicht OK oder OK 11-14 geöffnet, schließt nach T, wenn Sollwert OK	Nach Ablauf von T Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwerte OK	
71.31.8.400.1021 Memory OFF 		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Zeit T läuft, Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen, öffnet nach T, wenn Sollwert nicht OK	Nach Ablauf von T Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwerte OK	
71.31.8.400.1021 Memory ON 		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Zeit T läuft, Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen, öffnet nach T, wenn Sollwert nicht OK	Nach Ablauf von T Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt nicht selbsttätig	Nach Ablauf von T Sollwerte OK 11-14 geöffnet schließt nach RESET
71.31.8.400.2000		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Betriebsspannung an A1(I) und / oder A2(5) fehlt 11-14 geöffnet, schließt, wenn Betriebsspannung wieder kommt und Sollwerte OK Falsche Phasenfolge oder Phasenausfall oder Spannung an A1(I) und / oder A2(5) ist > 1,11 U _N 11-14 geöffnet, schließt, wenn Sollwert OK	Phasenasymmetrie nicht OK Schliesser 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwert OK	
71.31.8.230.3020 71.31.8.230.3022		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen 	Betriebsspannung an A1 / A2 fehlt 11-14 geöffnet schließt, wenn Betriebsspannung wieder kommt Zeit T läuft, Spannung nicht OK 11-14 geschlossen, öffnet, wenn Betriebsspannung ausserhalb der Sollwerte bleibt	Betriebsspannung Spannung nicht OK Asymmetrie nicht OK Phasenlage falsch oder Phasenausfall, 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwert OK Zeit T läuft, Asymmetrie nicht OK 11-14 geschlossen, öffnet, wenn Asymmetrie ausserhalb der Sollwerte bleibt	In Grenzbereichen von Spannungsabweichungen und Asymmetrie kommt es bei der LED-Anzeige zu Überschneidungen. Die benachbarten LED's können sich überstrahlen.
71.41.8.230.1021 Memory OFF		Messwert wird angezeigt Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Zeit T läuft Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwert OK	
71.41.8.230.1021 Memory ON		Messwert wird angezeigt Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Zeit T läuft Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen	M im Display blinkt Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt nicht selbsttätig	M im Display blinkt nicht Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T Sollwerte ist OK 11-14 geöffnet, schließt nach 1s RESET
71.51.8.230.1021 Memory OFF	Messwert wird angezeigt Zeit T2 läuft Sollwerte egal 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Zeit T1 läuft Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T1 Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt, wenn Sollwert OK	
71.51.8.230.1021 Memory ON	Messwert wird angezeigt Zeit T2 läuft Sollwerte egal 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Messwert wird angezeigt Zeit T1 läuft Sollwerte nicht OK 11-14 geschlossen	M im Display blinkt Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T1 Sollwerte nicht OK 11-14 geöffnet schließt nicht selbsttätig	M im Display blinkt nicht Messwert wird angezeigt Nach Ablauf von T1 Sollwerte ist OK 11-14 geöffnet, schließt nach 1s RESET
71.91.x.xxx.0300		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Temperatur zu hoch oder PTC-Leitungsbruch oder PTC-Kurzschluss 11-14 geöffnet, schließt, wenn Sollwerte OK		
71.92.x.xxx.0001 Memory OFF		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Temperatur zu hoch oder PTC-Leitungsbruch oder PTC-Kurzschluss 11-14 geöffnet, schließt, wenn Sollwerte OK		
71.92.x.xxx.0001 Memory ON 		Normalbetrieb Sollwerte OK 11-14 geschlossen	Temperatur zu hoch oder PTC-Leitungsbruch oder PTC-Kurzschluss 11-14 geöffnet. schließt nicht selbsttätig		Temperatur ist OK 11-14 geöffnet schließt nach RESET

Funktionen

Typ 71.11.8.230.0010





Abschalten:
Sofort, wenn Überwachungswert ausserhalb der Sollwerte liegt.

Zuschalten:
Nach Ablauf der Zeit T und wenn der Überwachungswert innerhalb der Sollwerte liegt.

C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen

Typ 71.11.8.230.1010





Abschalten:
Sofort, wenn Überwachungswert ausserhalb der Sollwerte liegt.

Zuschalten:
Nach Ablauf der Zeit T und wenn der Überwachungswert innerhalb der Sollwerte liegt.

C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen, alle Werte innerhalb der Sollwerte

Typ 71.31.8.400.1010





Abschalten:
Sofort, wenn Überwachungswert ausserhalb der Sollwerte liegt.

Zuschalten:
Nach Ablauf der Zeit T und wenn der Überwachungswert innerhalb der Sollwerte liegt.

C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen

Typ 71.31.8.400.1021



Abschalten wenn:
Überwachungswert ausserhalb der Sollwerte liegt und Zeit T abgelaufen ist.

Zuschalten bei:
MEMORY OFF:
Wenn Überwachungswert die Rücksetzschwelle überschreitet.

Zuschalten bei:
MEMORY ON:
Wenn Überwachungswert innerhalb der Sollwerte liegt und RESET geschaltet wird.

RESET:
Memory Schalter von ON nach OFF und zurück nach ON



C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen

*RESET MEMORY = das Rücksetzen des Fehlerspeichers bei aktiviertem Memory nach Anlegen der Netzspannung und nach einem Spannungsfehler erfolgt durch Betätigung des Schalters von ON über OFF nach ON



Funktionen

Typ 71.31.8.400.2000



Abschalten bei:
Phasenasymmetrie,
falsche Phasenfolge,
Phasenausfall



LED • ASY gelb
Phasenasymmetrie

LED • DEF rot
Spannung an A1(1)
und/ oder A2(5) >
1,11 U_N
falsche Phasenfolge,
Phasenausfall an A3(9)

LED • ON grün
Messsystem ist aktiv,
400V -Netzspannung
liegt an den
Anschlüssen 1 - 5 bzw.
A1 - A2

C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14 (6-2)
geschlossen

Typ 71.31.8.230.3020/3022



Verzögertes Abschalten bei:
Über-, Unterspannung
oder Phasenasymmetrie

Unverzögertes Abschalten bei:
Falsche Phasenfolge,
Phasenausfall

LED • U% rot
Über- oder
Unterspannung

LED • ASY gelb
Phasenasymmetrie



LED • Phase rot
Falsche Phasenfolge
oder Phasenausfall

C = Kontaktausgang
Schliesser 11 - 14
geschlossen, wenn alles
im zulässigen Bereich

* Bei Auftreten einer Über- oder Unterspannung oder einer Asymmetrie fällt das Relais erst nach Ablauf der eingestellten Abschaltverzögerungszeit (0,1...12) s in den Ruhezustand. Während der Abschaltverzögerungszeit blinkt die ΔU %- bzw. die ASY-LED. Das Blinken ist in dem Funktionsdiagramm nicht dargestellt. Wenn die Betriebsspannung vorhanden ist, leuchtet eine grüne LED. (ggf wird grüne LED von der ΔU%-LED überstrahlt).

Funktionen

Typ 71.41.8.230.1021



Abschalten bei

U_{Lo} - Betrieb:
 Bei Unterschreiten der Spannung und Ablauf der Zeit T,

U_{Up} - Betrieb:
 Bei Überschreiten der Spannung und Ablauf der Zeit T,

U_{Lo} U_{Up} - Betrieb:
 Bei Unter- oder Überschreiten der Spannung und Ablauf der Zeit T

Anmerkung: Spannungen ausserhalb der Grenzwerte innerhalb von T führen nicht zum Abschalten.



Zuschalten bei: U_{Lo} - oder U_{Up} - Betrieb:
 Bei Durchlaufen der Hysteresisschwelle = Wiedereinschaltsschwelle;

U_{Lo} U_{Up} Betrieb:
 Bei Wiedererreichen Schwelle U_{Lo} bzw. U_{Up}

RESET MEMORY:
 1 sec "SET/RESET" drücken

C = Kontaktausgang
 Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen

Typ 71.51.8.230.1021



Abschalten bei:

I_{Lo} - Betrieb:
 Bei Unterschreiten des Stromes und Ablauf der Zeit T1,

I_{Up} - Betrieb:
 Bei Überschreiten des Stromes und Ablauf der Zeit T1,

I_{Lo} I_{Up} - Betrieb:
 Bei Unter- oder Überschreiten des Stromes und Ablauf der Zeit T1

Anmerkung: Ströme ausserhalb der Grenzwerte innerhalb von T1 führen nicht zum Abschalten.

Einschaltströme innerhalb T2 bleiben unberücksichtigt,

Zuschalten bei I_{Lo} - oder I_{Up} - Betrieb:
 Bei Durchlaufen der Hysteresisschwelle = Wiedereinschaltsschwelle;



I_{Lo} I_{Up} - Betrieb:
 Bei Wiedererreichen der Schwelle I_{Lo} bzw. I_{Up}

RESET MEMORY:
 1 sec "SET/RESET" drücken

C = Kontaktausgang
 Schliesser 11-14 (6-2) geschlossen

Funktionen

Typ 71.91.x.xxx.0300





Abschalten wenn:
PTC-Leitungsbruch:
 $R_{PTC} > (2,5 \dots 3,6) k\Omega$
PTC-Leitungskurzschluss:
 $R_{PTC} < 20 \Omega$
Stromausfall

Zuschalten wenn:
PTC-Temperatur im zulässigen Bereich:
 $R_{PTC} > (1,0 \dots 1,5) k\Omega$

C = Kontaktausgang
Schliesser 11-14
geschlossen,
Temperatur im
zulässigen Bereich

Typ 71.92.x.xxx.0001



Abschalten wenn:
PTC-Leitungsbruch:
 $R_{PTC} > (2,5 \dots 3,6) k\Omega$
PTC-Leitungskurzschluss:
 $R_{PTC} < 20 \Omega$
Stromausfall

Zuschalten wenn:
PTC-Temperatur im zulässigen Bereich:
 $R_{PTC} > (1,0 \dots 1,5) k\Omega$

Zuschalten bei MEMORY OFF:
Wenn Überwachungswert die Rücksetzschwelle überschreitet.

Zuschalten bei MEMORY ON:
Wenn Überwachungswert innerhalb der Sollwerte liegt und RESET geschaltet wird.

*** RESET MEMORY = Rücksetzen nach einer Fehlerabschaltung durch.
1. Unterbrechen der Betriebsspannung oder
2. Betätigen der an B1 - B2 angeschlossenen externen Reset-Taste oder
3. Manuelle Betätigung des Memory-Schalters am Gerät wie dargestellt



RESET MEMORY:
Memory Schalter von ON nach OFF und zurück nach ON oder durch Unterbrechen der Betriebsspannung oder externe Reset-Taste betätigen

C = Kontaktausgang
Schliesser (11-14)
geschlossen: Alle Werte innerhalb der Sollwerte

Öffner (21-22)
geschlossen:
Thermistor Relais nicht an Spannung bzw. Werte liegen ausserhalb der Sollwerte.